

Vanlige monteringsfeil

Touch virker ikke

Kabelen er revnet ved montering. Årsaken er at kabelen føles for kort og at man da forsøker å dra touch kabelen igjennom rammen. Den lille fliken på kabelen henger igjen og kabelen revner. Riktig måte å få kabelen på plass om den henger igjen er ved å bruke en pinnsett eller flat skrutrekker i mellom rammen og skjermen og forsiktig presse kabelen på plass.

